



Kontakt: Uta Bogan  
Fon: (05723) 91 61 68

## Reinigungsanleitung LRS Pager

- Das Gehäuse der LRS Coaster ist aus Lexan, einem Polycarbonat (PC), das am besten mit einer desinfizierenden Flüssigkeit mit Waschbenzin oder Isopropanol zu reinigen ist.
- Achtung: Aceton oder X-Isopropanole sind wg. Materialschädigung nicht zu verwenden.

### Original-Text vom Hersteller:

LRS Pager-Gehäuse bestehen in der Regel aus Lexan, einem Polycarbonat.

Lexan soll mit Waschbenzin oder Isopropanol desinfizierend gereinigt werden. Auf keinen Fall dürfen hoch alkaline Produkte eingesetzt werden.

Im LRS Reinigungs-Set ist Waschbenzin enthalten.

Isopropanol (2-Propanol) ist als sekundärer Alkohol ideal zum Abtöten von Viren und Bakterien geeignet.

Bei einigen Desinfektions-Produkten, z.Bsp. "Incides" -Reinigungstüchern, ist neben Isopropanol noch primärer Alkohol (1-Propanol) zugefügt. Der Einsatz von reinem primärem Alkohol kann bei mehrfach täglichem Einsatz zu einer Trübung des Materials und einer damit verbundenen, geringeren Schlagfestigkeit des Gehäuses führen. Danach kann sich das Gehäuse leicht aufgeraut anfühlen.

Da aber in Reinigungstüchern generell nur geringe Dosen des primären Alkohols enthalten sind, ist anzunehmen, dass dieser Effekt bei Benutzung von "Incides"-Reinigungstüchern erst nach Jahren eintreten wird.

#### **Firmensitz**

TOBO Cash and Paging Systems GmbH  
OFFIZIELLER VERTRIEBSPARTNER  
Grover Straße 11  
31552 Rodenberg

#### **GF**

Tobias Bogan  
Amtsgericht  
Stadthagen  
HRB 200756

#### **Fon & Fax**

Fon: (05723) 91 61 68  
Fax: (05723) 91 61 67  
E-Mail: [service@lrs-pager.de](mailto:service@lrs-pager.de)  
[vertrieb@lrs-pager.de](mailto:vertrieb@lrs-pager.de)

#### **Bankverbindung**

Hannoversche Volksbank  
BIC: VOHADE2HXXX  
IBAN:  
DE  
31251900010643265400